

Bloqueador - Ascendedor de puño ASCENSION (Izquierdo) - Petzl

SKU: 3342540100411

El puño bloqueador, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.

DESCRIPCIÓN

El puño bloqueador, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.

– Empuñaduras moldeadas y ergonómicas que garantizan un buen agarre, cómodo y potente.
– Amplia abertura que permite agarrar fácilmente la empuñadura, incluso con guantes gruesos.
– Parte superior ergonómica para maximizar la potencia durante una tracción con las dos manos.
– Gatillo totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador para evitar que se enganche accidentalmente.
– Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición (cuerda helada, embarrada...).
– El amplio orificio inferior permite conectar fácilmente los mosquetones de los elementos de amarre PROGRESS o los pedales FOOTAPE/FOOTCORD.
– Orificio superior para mosquetonear la cuerda.

Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable, plástico, caucho y nilón
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm
- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use