

Estribo Regulable FOOTAPE - Petzl

SKU: 3342540095229

Pedal regulable de cordino

El pedal regulable FOOTCORD se utiliza con el puño ASCENSION o el bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda. Su construcción en 100 % Dyneema aumenta su durabilidad. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

DESCRIPCIÓN

- Se fija al puño bloqueador ASCENSION o al bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda.
- Construcción en 100 % Dyneema que aumenta su durabilidad.
- Elástico para sujetar el pie en el pedal. Se regula en altura para poder utilizarlo con cualquier tipo de calzado y guardarlo cuando no se utiliza.
- Plaqueta de regulación de la longitud del pedal.

Características

- Materiales: Dyneema y aluminio
- Peso: 40 g